

Cable Replacement Remote RCRP05B Universal Remote Control

Manual del Propietario (parte posterior)

Introduction

The RCRP05B Cable Replacement Remote by RCA is our latest generation universal remote control. Its sophisticated technology allows you to consolidate up to five of your original home entertainment remote controls into one easy-to-use product. Moreover, its packed with advanced features such as:

- Dedicated keys to control popular functions on your DVR/PVR (Digital/Personal Video Recorder)
- Programmable MASTER POWER key for master on/off control of your home entertainment equipment with a single keypress
- Programmable Macro Keys to consolidate multi-step actions into a single keypress Channel Lock to lock channel selection only to the cable
- box or satellite receiver Volume Lock to lock volume controls to one mode or individual modes
- Code Search to help program control of older or discontinued components
- Color-coded keys to quickly locate popular functions for cable and satellite
- Code library for popular video and audio devices

Before using the product, you will need to install batteries and also perform some programming to operate the specific home entertainment devices you wish to control.

Installing Batteries

1. On the back of the remote control, push the tab and lift off the battery cover.



3. Align the covers keys with the cases holes and press the cover back into place. The tab should click when the

and - marks with those in the battery case, then insert

- cover is locked Test the remote control by pressing any mode key (e.g.
- TV). If the batteries are inserted correctly, the LED (red light) will blink once. **NOTE**: When batteries need replacement, the remote

control will cease to operate. Replace the batteries and the unit will be restored to its full functionality, complete with your favorite settings.

Do not mix old and new batteries.


Battery Precautions:

- Always remove old, weak or worn-out batteries prompt and recycle or dispose of them in accordance with Local and National Regulations.

Features and Functions

Use the illustration below to locate features on the RCRP05B Cable Replacement Remote and then study the key descriptions below to learn how they function.

To find out what type of devices can be controlled by each device key after programming, see the "Device Table"



09). For amplifiers/receivers, use the keypad numbers to MASTER POWER control, see the "Using the Master Power Kev" section.

SETUP is used in all programming sequences

LIST displays a list of

LIVE commands your PVR available on vour device). DVR to return to watching

recorded shows on your PVR

INPUT in CBL/SAT mode is used to view other video sources

(replay) commands you PVR/DVR set-top box to instantly replay the last 7 seconds of a program you (A or B). In other modes, use INPUT to switch between the

forward, reverse, play, forward, stop, pause, record) In all modes except CBL/SAT, use these keys to control a VCR, DVI player, or a PVR (after selecting a desired device To record in DVD/VCR

1 2 3

4 5 6

7 8 9

- O ASPECT

PIP — Swap — Move — CH +

Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or

rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

OK chooses options, PPV events, and tunes to programs from the program guide.

Navigation keys move the cursor in the program guide and

GUIDE displays the program guide

program guide.

menu screens and navigate within the interactive service.

DAY +/- moves a day forward (or back) on your device's PAGE +/- moves up or down one screen at a time through menu screens and the program guide. to operate them.

A,B,C,D (red, green, yellow, blue) access additional features on your cable box, satellite receiver, or Blu-ray disc player (see your device manual for details).

VOL +/- raises (or lowers) the audio volume. **ON DEMAND** accesses your program provider's Video on

EXIT leaves (or clears) your device's menu or guide.

Demand services. The ON DEMAND key may not work with your program provider. Test the key, and if it doesn't take you to your program provider's On Demand service, you can program the ON DEMAND key to access the service. See the 'Programming Macro Keys" section later in this manual for CH+/- selects the next higher (or lower) channel. For DVD

players, use these keys to skip forward (or reverse) through chapters. For amplifiers/receivers, use these keys to select the next higher (or lower) preset station. **NOTE:** By default, the CH+/- keys change channels on

in. To change the way the CH+/- keys work, see the "Programming Channel Control Lock" section. **MUTE** turns the sound off or on. **FAV** cycles through your favorite channels on your cable

the CBL/SAT device regardless of what mode you're

box or satellite receiver. LAST recalls the last channel. Number keys (1-9, and 0) tune directly to channels (e.g.,

> select inputs 1 through 10. accesses digital sub-channels (for example, 8.1 or 8.2). **ASPECT** changes the aspect ratio of the show you are

watching. (Not available on all devices). **PIP** turns the Picture-In-Picture feature on or off (if

SWAP switches PIP images and sound between the main and window pictures.

MOVE moves the PIP window to different positions on your

PIP CH +/- are used to select the next higher or lower channel and is displayed on your PIP window.

source inputs on the device you are controlling. MACRO1 and MACRO2 are reserved for use as macro keys

Device Table

mode, press ● twice. In CBL/

functions of the cable box or satellite receiver. **MENU** displays the active device's menu system.

INFO displays the current channel and program information

SAT mode, use these keys

to control the DVR/PVR

The RCRP05B Cable Replacement Remote is preprogrammed to operate an RCA TV, a Toshiba DVD player, an RCA VCR.

For control of a Combo device (for example, a TV/VCR combo), skip this section and perform the instruction in the "Setting Up a Combo Unit" section. Also refer to the "Device Table" to find out which devices can be

Turn on a device and, if applicable, insert video media

NOTE: Please read steps 2 through 5 completely before proceeding. Highlight or write down the codes and device you wish to program before moving on to step 2.

VCR, DVR/AUX, AUD, TV, or CBL/SAT); it will blink once. 3. Press and hold SETUP until the selected mode key blinks twice, then release SETUP.

4. Use the codes in the accompanying code list to locate the type of device and brand name and then enter the first four-digit code for your device. If performed correctly, the selected mode key will blink twice.

entering the same code again.

you find one that works. If it still does not respond. try searching for the code (see the "Searching for Your Code" section).

once to lock in the code. The LED will blink twice to indicate that the code is saved. **NOTE:** If the TV does not turn on during step 6, then slowly press and release CH- to go back through the

NOTE: By default, the CH+/- keys change channels on the CBL/SAT device regardless of what mode you're in So, you should only use these kevs to test for CBL/SAT device codes at this point.

DVD/VCR Code:

DVR/AUX Code:

AUD Code:

TV Code:

CBL/SAT Code

(see the "Programming Macro Keys" section).

the instructions in the "Programming Device Control" or "Setting Up a Combo Unit" sections. After programming, the RCRP05B Cable Replacement Remote

or digital TV converter CBL/SAT

DVD/VCR DVD player, VCR, TV/VCR combo, or TV/DVD

NOTE: Please refer to the table below when performing

will be able to control the following types of devices:

DVR/AUX DVR, PVR, or auxiliary TV, DVD player, VCR, Cable box, satellite receiver, or digital TV

Audio amplifier, tuner, or receiver

Setting Up a Combo Unit If you own a combo unit such as a TV/VCR Combo or a TV/ DVD Combo, you need to follow special steps to set it up.

Perform the following instructions to control combo device:

1. For a TV/VCR Combo, turn on your TV/VCR Combo and insert a video cassette. (For a TV/ DVD Combo, insert a 2. On the remote control, press DVD/VCR once; it will blink

once. Then press and hold SETUP until the DVD/VCR key blinks twice

. Use the codes in the accompanying code list to locate the Programming Device Control

code in the boxes below:

TV Code (if used):

TV/VCR or TV/DVD Code:

Searching For Your Code

all, try searching for your code.

when the TV turns off.

with the most popular code first

Turn on your TV

brand name and enter the first four-digit code for your

NOTE: If the DVD/VCR key did not blink twice after

If your home entertainment device does not respond to the

RCRP05B Cable Replacement Remote after trying all of the

codes listed for your brand, or if your brand is not listed at

On the remote control, press TV once: it will blink once.

Then press and hold SETUP until the TV key blinks twice.

NOTE: In the search mode, the remote control will send

IR codes from its library to the selected device, starting

menu, etc.). If the commands you want to use with your

TV work, you've finished programming for your TV. If

codes, then press SETUP when the TV turns on.

DVD/VCR, DVR/AUX, AUD, or CBL/SAT) for the device

For example, to search for a code for your TV:

entering the codes last digit, repeat steps 2 and 3 and

combo device (for example, TV/VCR). If you perform this Before you can start using this remote, you must program it procedure correctly, the DVD/VCR key will blink twice. to control your components.

try entering the same code again. If you've located a setup code that works for your combo device (for a Pioneer audio receiver, and a Motorola cable box. If you example, a TV/VCR Combo) and a separate TV code own these brands of these devices, test the remote with is also listed, you'll need to program this code into them. If they work, you do not have to program the remote the remote control to access volume control (see the "Programming Device Control" section). . Aim the remote control at your combo device (for

programmed onto each device key.

(e.g., cassette or disc).

2. On the remote control, press a device key once (i.e., DVD/

NOTE: If the selected mode key emits a long blink, the entry is invalid. Repeat steps 2 through 4 and try

. Enter 9 9 1. The TV key will blink twice Aim the remote control at the device and press POWER once. The device should turn off. If it does not repeat 4. Aim the remote control at the TV and press POWER once. steps 2 through 4, trying each code for your brand until 5. Press and release the CH+ key continuously, then stop

NOTE: If the device does not have a POWER key (e.g., DVD and VCR), press the (Play) key. 5. Press POWER. The TV should turn on, then press SETUP

6. Once you've found a code that turns your device on and off, test other remote commands for that device (e.g., volume, channel, menu, etc.).

Test other remote commands for the TV (e.g., volume,

7. Repeat steps 1 through 6 for each device you want the they don't, repeat steps 1-4 above. In step 5, don't stop remote control to operate. For future reference, write when your TV turns off the first time—keep pressing down each working device code in the boxes below. CH+ until it turns off again. NOTE: By default, the CH+/- keys change channels on

> the CBL/SAT device regardless of what mode you're in. So, you should only use these keys to test for CBL/SAT device codes at this point. 8. To search for the codes of your other devices, repeat steps 1 through 7, but substitute the appropriate key (e.g.,

Checking the Codes If you have set up your remote control by searching for your

you're searching for.

device code, you may need to find out which four-digit code is operating your equipmen example, to find out which code is operating your TV:

Then press and hold SETUP until the TV key blinks twice. Enter 9 9 0. The TV key will blink twice.

To view the code for the first digit, press 1 once. County

On the remote control, press TV once; it will blink once.

the number of times the TV key blinks (e.g., 3 blinks = 3) and write down the number in the left-most TV Code box in the "Programming Device Control" section.

the fourth digit. Finish writing down the code in the TV . To check for other device codes, repeat steps 1 through 4. but substitute the appropriate key (e.g., DVD/VCR, DVR/ AUX, AUD, or CBL/SAT) for the device you are checking. Write down the codes in the appropriate boxes in the "Programming Device Control" section.

NOTE: If a code digit is 0, the selected mode key will

Repeat step 3 three more times for the remaining digits

Use 2 for the second digit, 3 for the third digit, and 4 for

Using Learning example, TV/VCR Combo) and press POWER once. The device should turn off. If it does not respond, repeat The RCRP05B Cable Replacement Remote includes a steps 2 and 3, trying each code listed for your brand until Learning feature so you can add functions that are unique you find one that works. If it still does not respond, try to your home entertainment devices (e.g., VCR tracking up searching for the code (see the "Searching for Your Code"

5. For future reference, write down each working device Learning Precautions Your original remote controls must be in working order for learning to work properly.

before programming learning.

blinks twice, then press 9 7 5.

• Learned keys are mode-specific, so each one can store a unique function for each mode. Do not use the following keys for learning: device keys, presses, the remote exits programming SETUP, ● (Record), Macro keys.

Press and hold SETUP until the last-selected mode key Learning capacity is up to a total of 50 keys, depending blinks twice, then press 9.7 on the code being learned. Press a mode key twice (i.e., DVD/VCR, DVR/AUX, AUD Certain device functions are not learnable including

multi-frequency types, some high frequency ones, and mode. The mode key LED blinks twice. other unusual formats. Repeat step 2 for another mode or press and hold SETUP For optimum learning, avoid high levels of ambient light to exit programming. such as natural sunlight or energy-efficient fluorescent

NOTE: Please have your original remote controls handy **Programming Channel Control Lock**

Programming a Learned Key **NOTE:** If more than 15 seconds pass between key


This will guarantee that you do not inadvertently change presses, the remote exits programming. a channel on your TV. However, you can deactivate this Press and hold SETUP until the last-selected mode key feature to allow full access to these keys in TV mode.

NOTE: If the LED displays one long flash instead, 1. On the remote control, press CBL/SAT once; it will blink either your batteries are low, or the RCRP05B Cable once. Press and hold SETUP until the CBL/SAT key blinks Replacement Remote has a memory fault.

Press a mode key once (i.e., DVD/VCR, DVR/AUX, AUD, Enter 9 7 3. The CBL/SAT key will blink twice. TV, or CBL/SAT) to assign a mode for learning. Press CH- once. The CBL/SAT key will blink four times. . Press the desired key on the RCRP05B once to store the

Now the remote control will provide TV and VCR channe feature to be learned. control capabilities while in the TV or VCR mode. Place the RCRP05B Remote Control head-to-head (about 2" apart) from your original remote control. Also locate Locking Channel Control to CBL/SAT the key (on your original remote control) that you want

the RCRP05B Cable Replacement Remote to learn.



On the original remote, press and hold the key to be Volume Lock allows you to control the volume through the learned. The device key's LED will blink rapidly, then turn device identified as having your primary speaker(s), regardless off. Continue holding the key on the original remote of which mode you are using. On the RCRP05B Remote until the device key LED blinks twice Control, Global Volume Lock is set to TV, so you can control TV NOTE: If the LED displays one long blink, a learning volume while in the DVD/VCR, DVR/AUX, TV or CBL/SAT mode.

error has occurred. Try repeating this step again until You can perform Individual Volume Unlock on a selected a successful capture occurs. If the function is still not device to set its volume control for independent operation captured, press and hold SETUP to exit programming and **NOTE:** The audio mode's (AUD) volume controls are active review the "Learning Precautions" earlier in this section. If regardless of Volume Lock settings. However, if you lock the needed, also see "Troubleshooting" later in this manual. volume controls to the AUD mode, you will have control of After review, start programming again at step 1 the audio device's volume in all other modes (i.e., DVD/VCR,

Repeat steps 2 through 5 for another mode and/or key DVR/AUX, TV, and CBL/SAT). This can be an advantage if, for or press and hold SETUP until the active mode key LED example, you always listen to home entertainment devices blinks twice to exit programming. through your receiver's speakers.

Deleting a Single Learning Key

hold SETUP to exit programming.

NOTE: If more than 15 seconds pass between key

TV. or CBI /SAT) to clear all the learned keys for that

By default, in TV mode the remote control's channel-control

capabilities are locked to the cable box or satellite receiver.

On the remote control, press CBL/SAT once: it will blink

The affected keys are 1 through 0, CH+, CH-, and LAST.

Unlocking Channel Control

This process returns the key to its original programming for the mode you select. You can also delete learned programming by teaching a different function to the key (see the "Programming a Learned Key" section) **NOTE:** If more than 15 seconds pass between key

presses, the remote exits programming. Enter 9 9 3. The last-selected device key will blink twice. 1. Press and hold SETUP until the last-selected mode key 3. Press VOL- once. The last-selected device key will blink blinks twice, then press 9 7 6.

. Press a mode key once (i.e., DVD/VCR, DVR/AUX, AUD. Repeat steps 1 through 3 for each device you want TV, or CBL/SAT). The LED on the selected mode key wil volume to be unlocked. Now, after you select a device that has volume unlocked

the device key blinks twice

Press the key containing the learned function to be (e.a., CBL/SAT), pressing VOL+, VOL-, or MUTE, will control deleted twice. The active mode key will blink twice. only that device's volume. . Repeat steps 2 through 3 for another key or press and

Unlocking All Volume Control (Global Deleting All Learned Keys in a Specific Mode Volume Unlock) **NOTE:** Performing these instructions will set independent

Unlocking Volume Control for a Single

Assuming Global Volume Lock is active, select a mode on

the remote control that you want to unlock (e.g., CBL/

SAT) and press it once. Next, press and hold SETUP until

Device (Individual Volume Unlock)

3. Press once on the macro key you want to clear. volume control for all programmed devices. 4. Press and hold SETUP until the active mode key blinks 1. On the remote control, press and hold SETUP until the

- ast-selected device key blinks twice. This macro key is now clear and ready for reprogrammin . Enter 9 9 3. The last-selected device key will blink twice (see "Programming a Macro Key" earlier in this section). If
- 3. Press VOL+ once. The last-selected device key will blink desired, repeat these to clear another Macro key

Locking Volume Control To One Mode (Global Volume Lock)

allows you to sequentially turn on or off up to five of your The audio mode's volume controls are active home entertainment devices with a single key press. regardless of Volume Lock settings. However, if you lock NOTE: MASTER POWER (POWER) only works in the CBL/SAT the volume controls to the AUD mode, you will control the mode. If it is not programmed, only the cable box or satellite audio device's volume in all other modes (i.e., DVD/VCR, receiver will turn on or off. In any other mode, pressing DVR/AUX, TV, or CBL/SAT). This can be an advantage if, for MASTER POWER (POWER) once will turn the selected device example, you always listen to home entertainment devices through your receiver's speakers.

1. On the remote control, press and hold SETUP until the last-selected device key blinks twice.

- . On the remote control, press and hold SETUP until the Enter 9 9 3. The last-selected device key will blink twice ast-selected device key blinks twice. 3. Select a mode (e.g., TV or AUD) which you want to use . Enter 9 9 5. The last-selected device key blinks twice. to control the volume. The selected device key will blink Press POWER once.
- Now, when you press VOL+, VOL-, or MUTE, the volume of the selected device (e.g., TV) is controlled regardless of

Programming Macro Keys once. Press and hold SETUP until the CBL/SAT key blinks The RCRP05B Cable Replacement Remote includes two

macro kevs (located directly below the SWAP and MOVE keys). Macro keys allow you to set up key macros to activate certain keys in a specific order. For example, you can set up a key macro to change the channels on your TV, raise or ower the volume, and start recording on your VCR, all with the touch of one key. If you want to change the macros stored in a previously-programmed macro key, you'll need to clear the key first (see "Clearing a Macro Key" later in

Programming a Macro Key

oressing the VOL+ key once.

Clearing a Macro Key

until it blinks twice

Press and hold SETUP until it blinks twice.

2. Enter 9 9 5. The SETUP key blinks twice.

Using The Master Power Key

Programming the Master Power Key

4. For the first device you want in the power on sequence.

press a device key (e.g., CBL/SAT) once. Then press

POWER once. For the second device in the power

5. Repeat step 4 up to four more times to add the second

b. Press and hold SETUP until the CBL/SAT key blinks twice

Press POWER once to sequentially turn the programmed

1. After programming, point the remote control at the

You will see the devices turn on or off according to the

1. On the remote control, press and hold SETUP until the

4. Press and hold SETUP until the CBL/SAT key blinks twice

Enter 9 9 5. The last-selected device key blinks twice.

sequence, press its key once (e.g, TV). Then press

third, fourth, and fifth device

devices. Press CBL/SAT once.

a. Press CBL/SAT once.

programmed sequence.

Press and release POWER

6. To save the settings and exit the program:

ng the Master Power Kev

home entertainment devices on or off.

Clearing the Master Power Key

last-selected device key blinks twice

The RCRP05B Remote Control has a unique feature that

6. To add another macro, repeat steps 1 through 5,

same macro key overwrites previous settings.

1. On the remote control, press and hold the SETUP key

macro

Press the key sequence you want to program into

the macro. For example, to turn on your TV and raise

its volume, press the TV mode key once, followed by

substituting the new key sequence to be added in step 4.

NOTE: Programming more than five macros on the

 On the remote control, press and hold the SETUP key The RCRP05B Cable Replacement Remote can be set up to until it blinks twice

- control a second device of an already-assigned type. 2. Enter 9 9 5. The SETUP key blinks twice.
- For example, to have the unit control a TV, a set-top box Select a macro key (for example, MACRO1) and press it

DVD/VCR as 2nd TV key

key nerform

reassigned device keys.

programming is cleared.

and two audio devices (for example, two audio receivers) re-assign the unused DVD/VCR key to operate the second

audio device as follows: **NOTE:** Performing the steps below will overwrite the

device you've programmed for the device key. . On the remote control, press DVD/VCR once; it will blink **NOTE:** You can program up to 15 key presses into one once. Then press and hold SETUP until the DVD/VCR key

Re-Assigning Device Keys

- commands are not performing properly. 2. Enter 9 9 2. The DVD/VCR key will blink twice.
- Press AUD once, then press DVD/VCR once. The DVD/VCR sure all devices can be operated with an infrared remote kev will blink twice.

The DVD/VCR key is now ready to be programmed for your second audio device. See the "Programming Device Control" section. To re-assign other device keys, repeat these and substitute the key sequence using the following

NOTE: Only one device can be assigned to an unused device kev at a time.

DVD/VCR as 2nd AUD key ► (Play) and ■ (Stop) keys do not work on a DVD/VCR—>SETUP—>9—>9—>2—>AUD—>DVD/VCR

DVD/VCR—>SETUP—>9—>9—>2—>TV—>DVD/VCR "Programming Device Control" section) DVD/VCR as 2nd CBL/SAT kev

DVD/VCR—>SETUP->9->9->2->DVD/VCR—>DVD/VCR

When a re-assignment is done, the selected device key

time, you will need to program device control (see the

Clearing Custom Programming

Programming Reset program. You can use it to remove

all custom programming, except your setup codes and

The RCRP05B Remote Control contains a Custom

(e.g., AUD) will blink twice to confirm your choice. At that

AUD->SETUP->9->9->2->DVD->AUD.

Programming Device Control" section).

To re-assign another unused device key, substitute it for the

DVD/VCR key above and then perform the sequence. For

example, to re-assign an unused AUD key as a second DVD

DVD/VCR—>SETUP—>9->9->2->CBL/SAT—>DVD/VCR **DVD/VCR** back to **DVD/VCR** Try the Search Method again after clearing out the device

- key as follows

TV/VCR Combo. For power on, these products require programming T\

code 0048.

FCC Notice

IMPORTANT: Executing this program will erase all custom settings for Volume Lock, learned keys, Macro keys, and

Channel Lock. However, your device programming remains. 1. On the remote control, press and hold SETUP until the last-selected device key blinks twice.

. Enter 9 8 0. The last-selected device key blinks twice, more of the following measures: pauses, and blinks twice again to confirm that all custon Reorient or relocate the receiving antenna • Increase the separation between the equipment and receiver.

Care and Maintenance Make sure you are aiming the remote control at your home

Use and store the remote only in normal temperature

Handle the remote gently and carefully. Don't drop it.

Wipe the remote with a damp cloth occasionally to

TV/VCR Combo does not respond properly. Use the VCR codes for your brand. Some combo units may

require both a TV code and a VCR code for full operation (see the "Setting Up a Combo Unit" section).

Device key blinks when you press a key, but home

entertainment device and that you are within 15 feet of the

The remote control does not control devices or

entertainment device does not respond.

No volume on a second TV. Follow instructions in the "Changing Volume Lock" section

Troubleshooting

the "Installing Batteries" section).

device you are trying to control.

Motorola DCT-2000 cable converter. Re-program the CBL/SAT key for cable code 0476 (see the

Tried Search Method and still could not find a working code.

a. Press and hold SETUP until device key blinks twice.

b. Enter 9 9 2 Press and release the device key to be cleared twice

Remote control does not turn on Sony or Sharp

codes on the remote control. For Sony, use TV code 0000 and VCR code 0032. For Sharp, use TV code 0093 and VCR

For more information, please visit www.rcaaccessories.com

Consumer Help Line: 1-800-420-7968

class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a

a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment of and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or

PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or

 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. This equipment has been verified to comply with the limits for a class B

computing device, pursuant to FCC Rules. In order to maintain compliance with FCC regulations, shielded cables must be used with this equipment Operation with non-approved equipment or unshielded cables is likely to result in interference to radio and TV reception. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment

Replace the batteries with two (2) new AA batteries (see

Device key does not blink when you press a key. 5.515.052, 6.014.092, 5.255,313, 5.414,761, 5.552,917, 6.097.309, 6.522.262, 5.568.367, 6.330.091, 6.701.091

This product is covered by one or more of the following U.S.

• Keep the remote dry. If it gets wet, wipe it dry

Try all listed codes for the device brand being set up. Make • Keep the remote away from dust and dirt. keep it looking new.

> Modifying or tampering with the remote's internal components can cause malfunction and invalidate its

> > **Limited Lifetime Warranty** Audiovox Electronics Corporation (the "Company") warrants

to you the original retail purchaser of this product that should it, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship during its lifetime while you own it, such defect(s) will be repaired or replaced (at the Company's option) without charge for parts and repair labor. To obtain

repair or replacement within the terms of this Warranty. the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below. Do not return this product to the retailer This Warranty does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada. This Warrant is not transferable and does not extend to costs incurred fo

installation, removal or reinstallation of the product. This Warranty does not apply if in the Company's opinion, the product has been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or the simultaneous use of different battery types (e.g. alkaline,

standard or rechargeable) THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT

liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FO A PARTICULAR PURPOSE SHALL BE LIMITED TO DURATION OF THIS WARRANTY. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which

U.S.A.: Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd Hauppauge, New York 11788 CANADA: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

vary from state/province to state/province.

©2009 Audiovox Accessories Corporation

RCRP05B US IB 01

Trademark(s) ® Registered



Control Remoto Sustituto para TV por Cable

Características y Funciones

Válgase de la siguiente ilustración para localizar las funciones

RCRP05B y estudie la descripción de las teclas para aprender a

Después de programar el control remoto, consulte la sección

que pueden manejarse mediante las diferentes teclas de

'Cuadro de Dispositivos" para conocer los tipos de dispositivo

TV, DVR/AUX, CBL/SAT,

seleccionar el equipo de

entretenimiento en el

DVD/VCR, v AUD permiten

hogar que interesa maneia

Cuadro de Dispositivos"

tiene un LED (luz roja) que

parpadea cuando se selecciona

e indica que el control remoto

NOTA: Si tiene un convertidor

programarlo para asignarlo a

POWER/MASTER POWER

permite encender o apagar

en el hogar. Para la función

POWER, consulte la sección

"Uso de la Tecla Master

SETUP se usa en todas las

secuencias de programación

LIVE permite volver a la señal

de televisión en vivo a través

LIST permite ver la lista de

receptor de su PVR/DVR repit

→I ← ► ► ■ ■ ● (saltar

al siguiente, retroceder

reproducir, avanzar, par

hacer pausa, grabar) En

SAT, use estas teclas para

todos los modos excepto CBL

maneiar una VCR, lector de

DVD o PVR (una vez que haya

seleccionado el dispositivo que

le interesa). Para grabar en el

modo DVD/VCR, oprima ● dos

veces. En el modo CBL/SAT

del aparato de cable o de

receptor de satélite.

use estas teclas para manejar

las funciones de su DVR/PVR

MENU permite ver el sistema

de menús del dispositivo activo.

segundos del programa que se

de su PVR/DVR

está viendo

(1)(2)(3)

(4) (5°) (6)

7 8 9

PIP — Swap — Move — CH+

de control de la tecla MASTER

las teclas CBL/SAT o DVR/AUX.

un equipo de entretenimiento

está funcionando v (una vez

programado) emite señales.

de TV digital, puede

Cada tecla de dispositivo

Consulte también la sección

del Control Remoto Sustituto para TV por Cable modelo

Control Remoto Universal RCRP05B

Owner's Manual (see reverse)

El Control Remoto Sustituto para TV por Cable modelo RCRP05B de RCA es nuestro control remoto universal de última generación. Su sofisticada tecnología nos permite integrar en un único producto fácil de usar hasta cinco de los controles remotos originales que usa para manejar los equipos de entretenimiento en el hogar. Aun más, está dotado de características avanzadas, por eiemplo


de una sola vez los equipos de entretenimiento en el hogar

- Teclas dedicadas para manejar las funciones más usadas de su DVR/PVR (grabadora de video digital/personal
- Tecla MASTER POWER programable para encender o apagar
- Tecla Macro programable que le permite integrar pasos de
- un procedimiento compuesto en una sola tecla
- Bloqueo de Canales para permitir la selección de canales sólo a través del aparato de cable o del receptor de satélite
- Bloqueo de Volumen para permitir regular el volumen sólo en uno o en determinados modos Búsqueda de Códigos para facilitar la programación del
- maneio de componentes antiguos o descontinuados Teclas codificadas por colores para localizar rápidamente las
- funciones más usadas en TV por cable o satélite Biblioteca de códigos de los equipos de video y audio más

Antes de utilizar el producto, debe instalar las baterías y programarlo para los equipos de entretenimiento en el hogar específicos que le interese maneiar.

Instalación de las Baterías

1. En la parte posterior del control remoto, oprima la lengüeta y retire la tapa del compartimiento de las baterías.



Introduzca dos (2) baterías AA (no incluidas). Haga corresponder las marcas + v – con las del compartimiento e

Alinee las chavetas de la tapa con los orificios de compartimiento y oprima la tapa para volver a instalarla. 🤉 la tapa ha quedado fija, debe escucharse el chasquido de la

4. Pruebe el control remoto oprimiendo cualquier tecla de modo (p. ei., TV). Si se instalan correctamente las baterías, e LED (luz roja) deberá parpadear una vez.

control remoto dejará de funcionar. Sustituya las baterías para restituir plenamente el funcionamiento del dispositivo. finalice configurando sus preferencias.

AVISO: Cuando sea necesario sustituir las baterías, el

Precauciones sobre las Baterías No combine baterías nuevas y viejas

- No combine diferentes tipos de baterías: alcalinas, estándar
- (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Siempre remueva de inmediato baterías viejas, débiles o desgastadas, y recíclelas o deséchelas según lo disponen las normas locales v nacionales.

se están viendo.

Las teclas de navegación permiten mover el cursor por la para manejar sus componentes. guía de programación y pantallas de menús así como navegar

dentro del servicio interactivo. **OK** permite elegir opciones y eventos de PPV, y sintonizar los programas de la guía de programación.

INFO permite ver información sobre el canal y el programa que

GUIDE permite ver la guía de programación. **EXIT** permite salir (o borrar) el menú o la guía del dispositivo. DAY +/- permite avanzar (o regresar) un día en la guía de

programación del dispositivo PAGE +/- permite subir o bajar pantalla por pantalla en el menú o la guía de programación

A,B,C,D (rojo, verde, amarillo, azul) dan acceso a características adicionales del aparato de cable, receptor de satélite, o Lector de discos Blu-ray (consulte los detalles en el nanual del dispositivo)

VOL +/- permite subir (o baiar) el volumen

ON DEMAND da acceso a los servicios Video on Demand (video a petición) del proyeedor de programación. La tecla ON DEMAND puede no funcionar con algunos proveedores de programación. Pruebe la tecla y si no le conduce al servicio de video a petición de su proveedor de programación, no podrá programarla para tener acceso al servicio. Consulte más información en la sección "Programación de las Teclas Macro" de este manual.

inferior). Si se trata de lectores de DVD, use estas teclas para saltar al siguiente capítulo o al anterior. Si se trata de amplificadores o receptores, use estas teclas para seleccionar la siquiente emisora preestablecida o la anterior. **AVISO:** Por omisión, las teclas CH+/- cambian los canales en el seleccionado deberá parpadear dos veces. dispositivo CBI /SAT independientemente del modo en que se

consulte la sección "Programación del Bloqueo del Control de Canales". **MUTE** permite silenciar o activar el volumen.

de cable o el receptor de satélite.

encuentre. Para cambiar la manera en que las teclas CH+/- funcionan.

FAV permite alternar entre los canales preferidos en el aparato

CH+/- permite seleccionar el canal inmediato superior (o

LAST permite volver al último canal que se estaba viendo. Las teclas numéricas (1-9 y 0) permiten sintonizar directamente los canales (p. ei., 09). Si se trata de amplificadores o receptores. use el teclado numérico para seleccionar entradas entre 1 y 10.

 Permite acceder a subcanales digitales (p. ei., 8.1 u 8.2). ASPECT permite modificar la relación de aspecto del programa que se está viendo (no está disponible en todos los dispositivos) PIP activa y desactiva la función de Imagen-en-Imagen (PIP) (si está disponible en el dispositivo).

SWAP permite cambiar entre la señal audiovisual de la pantalla principal y la de la ventana PIP. **MOVE** permite cambiar de posición la ventana PIP en la

pantalla del televisor PIP CH +/- se usan para seleccionar el canal siguiente o el anterior en la ventana PIP

los programas grabados en su **INPUT** en el modo CBL/SAT se usa para ver otras fuentes de video (A o B). En otros modos, use INPUT para cambiar entre las **(repetir)** hace que el entradas fuente del dispositivo que se está manejando.

> MACRO1 y MACRO2 se reservan para macros (consulte la sección "Programación de las Teclas Macro" de este manual).

Cuadro de Dispositivos

AVISO: Consulte este cuadro cuando siga las instrucciones de las secciones "Programación del Manejo de Dispositivos" o Configuración de Unidades de Combinación 'Configuración de Unidades de Combinación' Si tiene usted una unidad de combinación como, por ejemplo Después de programado, el Control Remoto Sustituto para TV una combinación de TV/VCR o una combinación de TV/lector de

por Cable modelo RCRP05B permite manejar estos tipos de el control remoto. Siga estas instrucciones para manejar su

DVR. PVR o un televisor, convertidor digital, lector de DVD o VCR adicional

Aparato de cable, convertidor digital o Lector de DVD. VCR. combinación de

TV/VCR o combinación de TV/lector de DVD Amplificador de sonido, sintonizador o receptor Programación del Manejo de Dispositivos Antes de empezar a usar este control remoto, debe programarlo

El Control Remoto Sustituto para TV por Cable modelo RCRP05B se ha preprogramado para manejar televisores RCA, lectores de DVD Toshiba, VCR RCA, receptores de sonido Pioneer v aparatos de cable Motorola. Si usted tiene dispositivos de estas narcas, pruebe el control remoto con ellos. Si funcionan, no es necesario programar el control remoto para manejarlos.

Para manejar un dispositivo combinado (p. ej., una combinación de TV/VCR), ignore esta sección y siga las instrucciones de la sección "Configuración de Unidades de Combinación". Además, consulte el "Cuadro de Dispositivos" para conocer Apunte el control remoto a su dispositivo combinado (p los dispositivos que pueden programarse en cada tecla de vez. El dispositivo debe apagarse. Si no funciona, repita los

1. Encienda el dispositivo y, si corresponde, introduzca el medio pasos 2 y 3 con cada código correspondiente a la marca de de video (p. ej., casete o disco). AVISO: Lea completamente los pasos 2 al 5 antes de no funciona, trate de buscar el código (consulte la sección continuar. Resalte o apunte los códigos y dispositivos que le "Búsqueda de Códigos"). interesa programar antes de avanzar al segundo paso. 5. Para el futuro, apunte los códigos operativos de cada

Oprima una vez una tecla de dispositivo del control remoto (p. ej., DVD/VCR, DVR/AUX, AUD, TV o CBL/SAT), la cual deberá parpadear una vez. 3. Oprima y sostenga SETUP hasta que la tecla del modo

seleccionado parpadee dos veces, y suelte la tecla. 4. Válgase de los códigos de la lista de códigos que se incluye y localice el tipo de dispositivo y la marca y, seguidamente, ingrese el código de cuatro dígitos que corresponde a su dispositivo. Si se ha hecho correctamente, la tecla del modo.

AVISO: Si la tecla del modo seleccionado muestra un parpadeo continuo, el código ingresado no es válido Repita los pasos 2 al 4 e intente ingresar de nuevo el mismo

5. Apunte el control remoto al dispositivo y oprima POWER una vez. El dispositivo debe apagarse. Si no es así, repita los pasos 2 al 4 con cada código correspondiente a la marca de su dispositivo hasta encontrar uno que funcione. Si aun así no funciona, trate de buscar el código (consulte la sección "Búsqueda de Códigos").

DVD, debe seguir un procedimiento especial para configurar

introduzca un videocasete (si se trata de una combinación de

1. Si se trata de una combinación de TV/VCR, apáquela e

2. Oprima una vez la tecla DVD/VCR del control remoto, la

cual deberá parpadear una vez. Seguidamente, oprima y

sostenga SETUP hasta que la tecla DVD/VCR parpadee dos

TV/lector de DVD. introduzca un DVD).

Código de DVD/VCR:

Código de DVR/AUX:

Código de AUD:

Código de TV:

Código de CBL/SAT

dispositivo combinado:

AVISO: Si el dispositivo no tiene tecla de encendido (p. ej., lectores de DVD y VCR), oprima la tecla).

Una vez haya encontrado un código que enciende y apaga el dispositivo, intente otros comandos del control remoto para ese dispositivo (por ejemplo, volumen, canal, menú, etc.). AVISO: Por omisión, las teclas CH+/- cambian los canales en el . Oprima POWER. El televisor debe encenderse; seguidamente, dispositivo CRI ISAT independientemente del modo en que se encuentre. Por lo tanto, debe utilizar únicamente estas teclas para

probar los códigos del dispositivo CBL/SAT en estos momentos. AVISO: Si no se enciende el televisor en el sexto paso, oprima Repita los pasos 1 al 6 con cada dispositivo que le interese v suelte lentamente la tecla CH- para repasar los códigos v manejar con el control remoto. Para el futuro, apunte los entonces, oprima SETUP cuando se encienda el televisor. códigos operativos de cada dispositivo en estos recuadros.

Intente otros comandos del control remoto para el televiso (nor ejemplo, volumen, menú, etc.). Si los comandos que desea utilizar con su televisor funcionan, ha terminado de programar el televisor. De lo contrario, repita los pasos 1 al 4 explicados arriba. En el paso 5, no se detenga la primera vez que el televisor se apaque—continúe oprimiendo CH+ hasta que se vuelva a apagar. **AVISO:** Por omisión, las teclas CH+/- cambian los canales en el

Use los códigos de la lista de códigos que se incluye para

ocalizar la marca e ingrese el código de cuatro dígitos

correspondiente a su dispositivo combinado (p. ei., una

correctamente, la tecla DVD/VCR deberá parpadear dos

luego de ingresar el último dígito del código, repita los

pasos 2 y 3 e ingrese de nuevo el mismo código. Si ha

encontrado un código de configuración que funcione

para su dispositivo combinado (p. ej., una combinación

ej., una combinación de TV/VCR) y oprima POWER una

"Programación del Manejo de Dispositivos").

dispositivo en estos recuadros:

buscar el código

Encienda el televiso

cuando se encienda el televisor.

Código de TV/VCR o TV/DVD:

Por ejemplo, para buscar un código para su televisor:

Si su equipo de entretenimiento en el hogar no responde al

Control Remoto Sustituto para TV por Cable modelo RCRP05B

después de intentar con todos los códigos enumerados para la

marca correspondiente, o si la lista no incluve su marca, intenti

. Oprima una vez la tecla TV del control remoto, la cual

deberá parpadear una vez. Seguidamente, oprima v

3. Ingrese 9 9 1. La tecla TV deberá parpadear dos veces.

sostenga SETUP hasta que la tecla TV parpadee dos veces.

4. Apunte el control remoto al televisor y oprima POWER una vez.

Oprima y suelte la tecla CH+ continuamente y deténgase

AVISO: En el modo de búsqueda, el control remoto le

seleccionado, empezando por los códigos de los dispositivos

oprima SETUP una vez para retener el código. El LED deberá

parpadear dos veces para indicar que se ha grabado el código

transmitirá códigos IR de su biblioteca al dispositivo

Código de TV (si se usa):

de TV/VCR), pero la lista incluye además un código de TV

aparte, debe programar también este código en el control

remoto para poder regular el volumen (consulte la sección

su dispositivo hasta encontrar uno que funcione. Si aun así

combinación de TV/VCR). Si realiza este procedimiento

AVISO: Si la tecla DVD/VCR no parpadea dos veces

dispositivo CBI /SAT independientemente del modo en que se encuentre. Por lo tanto, debe utilizar únicamente estas teclas para probar los códigos del dispositivo CBL/SAT en estos momentos.

control remoto original de manera que sus extremos superiores gueden a unos 5 cm de separación. Localice también la tecla Para buscar los códigos del resto de sus dispositivos, repita (de su control remoto original) que le interesa que aprenda su los pasos 1 al 7 sustituvendo la tecla que corresponde al Control Remoto Sustituto para TV por Cable modelo RCRP05B. dispositivo que le interesa (p. ej., DVD/VCR, DVR/AUX, AUD o

Verificación de Códigos

nasta que la tecla TV parpadee dos veces.

2. Ingrese 9 9 0. La tecla TV deberá parpadear dos veces.

Si ha configurado el control remoto buscando el código de su dispositivo, guizá deba averiguar cuál es el código de cuatro dígitos que está permitiéndole manejar el equipo. Oprima y sostenga la tecla del control remoto original que intenta grabar en el Control Remoto modelo RCRP05B. El LED

Por ejemplo, para averiguar cuál es el código que está permitiéndole manejar el televisor: Oprima una vez la tecla TV del control remoto, la cual deberá parpadear una vez. Seguidamente, oprima y sostenga SETUI

de la tecla de dispositivo debe parpadear rápidamente antes de volver a apagarse. Mantenga oprimida la tecla del control remoto original hasta que el LED de la tecla de dispositivo parpadee dos veces.

Para conocer el primer dígito del código, oprima 1 una

vez. Cuente las veces que parpadea la tecla TV (p. ej., 3

de TV de la izquierda en la sección "Programación del

Maneio de Dispositivos"

de Dispositivos"

cabezal de una VCR).

modo seleccionado no parpadeará

código en los recuadros de Código de TV.

parpadeos = 3) y apunte el número en el recuadro de Código

AVISO: Si uno de los dígitos del código es 0, la tecla del

. Repita el tercer paso tres veces más para conocer los dígitos

tercer dígito y 4 para el cuarto dígito. Termine de apuntar el

restantes. Use la tecla 2 para el segundo dígito, 3 para el

Para verificar los códigos del resto de disposi-tivos, repita

los pasos 1 al 4 sustituyendo la tecla que corresponde al

correspondientes de la sección "Programación del Manejo

FI Control Remoto Sustituto para TV por Cable modelo RCRP05

incluye una función de aprendizaje que le permite incorporar

funciones exclusivas de sus equipos de entretenimiento en el

hogar (p. ej., posicionamiento ascendente o descendente del

Precauciones Relativas a la Función de Aprendizaie

Las teclas con funciones aprendidas son exclusivas de cada

modo, por lo cual en cada una se puede grabar sólo una

No use estas teclas con la función de aprendizaje: teclas de

La capacidad de aprendizaje tiene un límite de 50 teclas,

Ciertas funciones de los dispositivos no pueden aprenderse,

entre ellas, las de tipo multifrecuencia, algunas de alta

frecuencia v otras relacionadas con formatos poco usuales.

muy intensa como, por ejemplo, luz natural o bombillas

Programación de Teclas con Funciones Aprendidas

tecla después de la otra, el control remoto abandona el

Oprima y sostenga SETUP hasta que parpadee dos veces la

tecla del último modo seleccionado y, después, oprima 9 7 5.

AVISO: Si en su lugar, el LED se enciende una sola vez y por

tiempo prolongado, o bien las baterías tienen poca carga o

bien el Control Remoto Sustituto para TV por Cable modelo

Oprima una vez una de las teclas de modo (p. ej., DVD/VCR,

DVR/AUX, AUD, TV o CBL/SAT) para asignarle el modo que se

. Oprima una vez la tecla del modelo RCRP05B que interesa,

para grabar la característica que se intenta aprender.

Coloque el Control Remoto modelo RCRP05R frente a su

AVISO: Si tarda más de 15 segundos en oprimir una

AVISO: Tenga a mano sus controles remotos originales antes

según cuál sea el código que se intente aprender.

Para optimizar el aprendizaje, evite ambientes de luz

Sus controles remotos originales deben funcionar

dispositivo, SETUP, • (Grabar), teclas Macro.

fluorescentes de ahorro de energía.

procedimiento de programación

RCRP05B tiene un fallo de memoria.

intenta aprende

de programar el aprendizaje.

perfectamente para que tenga efecto la función de

dispositivo que le interesa (p. ej., DVD/VCR. DVR/AUX.

AUD o CBL/SAT). Apunte los códigos en los recuadros

Uso de la Función de Aprendizaje

AVISO: Si el LED muestra un parpadeo continuo, ha ocurrido un error de aprendizaje. Repita este paso hasta lograr grabar la función. Si aún no se graba la función. oprima y sostenga SETUP para abandonar el procedimient de programación, y revise la sección "Precauciones Relativas a la Función de Aprendizaje". Si es necesario, consulte también la sección "Resolución de Problemas" de este manual. Después de revisarla, reinicie el procedimiento de programación desde el paso 1

Repita los pasos 2 al 5 para otro modo o tecla, y oprima Ahora, sin importar en qué modo se encuentre (excepto AUD), y sostenga SETUP hasta que el LED del modo activo podrá usar las teclas de canales para cambiar solamente el canal parpadee dos veces para abandonar el procedimiento de

su volumen de forma independiente.

altavoces del receptor.

del dispositivo que se haya identificado como portador de los

altavoces principales, sin importar el modo que esté usándose.

En el Control Remoto modelo RCRP05B, el Bloqueo General de

Volumen se ha programado para funcionar con el televisor, de

modos DVD/VCR, DVR/AUX, TV o CBL/SAT. Se puede desbloquear

manera que pueda regularse el volumen del televisor en los

el volumen de los dispositivos seleccionados si interesa regular

AVISO: Los controles de volumen del modo de audio (AUD

están activos sin importar la configuración del bloqueo de

volumen para funcionar sólo en el modo AUD, se podrá regula

el volumen de los dispositivos de audio en todos los demás

modos (n. ei. DVD/VCR. DVR/AUX. TV v CRI/SAT). Esto puede

resultar ventajoso si, por ejemplo, uno siempre escucha sus

dispositivos de entretenimiento en el hogar a través de los

Dispositivo (Desbloqueo de Volumen Individual)

Suponiendo que está activo el bloqueo general de volumer

seleccione en el control remoto el modo que le interesa

desbloquear (p. ej., CBL/SAT) y oprímalo una vez. Seguida-

Desbloqueo del Control de Volumen de un

seleccionado deberá parpadear dos veces.

volumen. Sin embargo, si se programan los controles de

Modificación del Bloqueo de Volumer Eliminación de una Función Aprendida El bloqueo de volumen permite regular el volumen a través

Este proceso permite restituir la programación original de una tecla para el modo seleccionado. También puede eliminar una función aprendida programando otra función en esa tecla consulte la sección "Programación de Teclas con Funciones" AVISO: Si tarda más de 15 segundos en oprimir una

tecla después de la otra, el control remoto abandona el procedimiento de programación Oprima v sostenga SETUP hasta que parpadee dos veces la tecla del último modo seleccionado y, después, oprima 9 7 6

Oprima una vez una de las teclas de modo (p. ei., DVD/VCR DVR/AUX, AUD, TV o CBL/SAT). El LED correspondiente al modo seleccionado deberá parpadear una vez.

 Para eliminar la función aprendida, oprima dos veces la tecla correspondiente. La tecla correspondiente al modo activo deberá parpadear dos veces.

. Repita los pasos 2 y 3 con otra tecla u oprima y sostenga SETUP para abandonar el procedimiento de programación

Eliminación de Todas las Funciones Aprendidas para un Modo Específico AVISO: Si tarda más de 15 segundos en oprimir una

para abandonar el procedimiento de programación.

e forma predeterminada para el modo TV, el control remoto

eceptor de satélite. Las teclas relacionadas con esta restricción

obstante, puede desactivarse esta característica para dar acceso.

Oprima una vez la tecla CBL/SAT del control remoto, la cual

deberá parpadear una vez. Oprima y sostenga SETUP hasta

Oprima CH- una vez. La tecla CBL/SAT deberá parpadear

son las teclas numéricas del 0 al 9, CH+, CH- y LAST. Con ello

se impide cambiar accidentalmente el canal del televisor. No

sólo permite cambiar el canal del aparato de cable o del

Programación del Bloqueo

Desbloqueo del Control de Canales

que la tecla CBL/SAT parpadee dos veces.

Control de Canales

pleno a estas teclas en el modo TV.

o de la VCR en los modos TV v VCR.

cuatro veces

mente, oprima y sostenga SETUP hasta que la tecla de tecla después de la otra, el control remoto abandona el dispositivo parpadee dos veces. procedimiento de programación. Ingrese 9 9 3. La tecla correspondiente al último dispositivo

Oprima v sostenga SETUP hasta que parpadee dos veces la tecla del último modo seleccionado y, después, oprima 9 7 6 Oprima VOL- una vez. La tecla del último dispositivo Oprima dos veces una de las teclas de modo (p. ej., DVD/

seleccionado deberá parpadear cuatro veces. VCR, DVR/AUX, AUD, TV o CBL/SAT) para borrar todas las funciones aprendidas para ese modo. El LED de la tecla de Repita los pasos 1 al 3 para cada dispositivo cuyo volumen le modo parpadea dos veces. nterese desbloqueau Repita el paso 2 para otro modo u oprima y sostenga SETUP

Ahora, una vez seleccionado el dispositivo con volumen ologueado (p. ej., CBL/SAT), cuando se oprima VOL+, VOL- y MUTE, sólo se regulará el volumen de ese dispositivo.

Desbloqueo del Control de Volumen de Todos los Dispositivos (Bloqueo General de Volumen) AVISO: Estas instrucciones permiten independizar el control de volumen de todos los dispositivos programados.

. Oprima y sostenga SETUP en el control remoto hasta que parpadee dos veces la tecla del último dispositivo

Ingrese 9 9 3. La tecla correspondiente al último dispositivo seleccionado deberá parpadear dos veces.

 Oprima VOL+ una vez. La tecla del último dispositivo. seleccionado deberá parpadear cuatro veces.

Control del Volumen Sólo en un Modo (Bloqueo Ingrese 9 7 3. La tecla CBL/SAT deberá parpadear dos veces. General de Volumen AVISO: Los controles de volumen del modo de audio están

activos sin importar la configuración del bloqueo de volumen. Ahora el control remoto permitirá cambiar el canal del televisor Sin embargo, si se programan los controles de volumen para funcionar sólo en el modo AUD, se podrá regular el volumer de los dispositivos de audio en todos los demás modos (p. ei., DVD/VCR, DVR/AUX, TV o CBL/SAT). Esto puede resultar ventajoso si, por ejemplo, uno siempre escucha sus dispositivo de entretenimiento en el hogar a través de los altavoces del

Oprima y sostenga SETUP en el control remoto hasta Cambio de Canal sólo a través del Aparato de que parpadee dos veces la tecla del último dispositivo Cable o del Receptor de Satélite seleccionado

- Oprima una vez la tecla CBL/SAT del control remoto, la cual Ingrese 9 9 3. La tecla correspondiente al último dispositivo deberá parpadear una vez. Oprima y sostenga SETUP hasta seleccionado deberá parpadear dos veces. que la tecla CBL/SAT parpadee dos veces. Seleccione el modo (p. ei., TV o AUD) que le interese
- Ingrese 9 7 3. La tecla CBL/SAT deberá parpadear dos veces. usar para regular el volumen. La tecla del dispositivo Oprima CH + una vez. La tecla CBL/SAT deberá parpadear seleccionado deberá parpadear dos veces

(p. ej., el televisor) mediante las teclas VOL+, VOL- o MUTE sin

Programación de las Teclas Macro ontrol Remoto Sustituto modelo RCRP05B contiene dos

Ahora, puede regularse el volumen del dispositivo seleccionado

teclas macro (situadas directamente debaio de las teclas SWAP v MOVE). Las teclas macro permiten programar macros para accionar ciertas teclas en una secuencia específica. Por ejemplo, puede programarse una macro para cambiar el cana televisor, subir o bajar el volumen y empezar a grabar en la VCR, todo oprimiendo una sola tecla. Si le interesa cambia las macros grabadas anteriormente en una tecla macro, debe borrar antes el programa de esa tecla (consulte "Eliminación de a Programación de una Tecla Macro" en esta sección).

rogramación de las Teclas Macro

seguidamente, oprima una vez la tecla VOL+.

parpadee dos veces.

que parpadee dos veces la tecla del último dispositivo Oprima y sostenga SETUP en el control remoto hasta que Ingrese 9 9 5. La tecla correspondiente al último dispositivo

hogar programados.

de la Tecla Master Power

Ingrese 9 9 5. La tecla SETUP deberá parpadear dos veces. seleccionado deberá parpadear dos veces. . Seleccione una tecla macro (p. ej., MACRO1) y oprímala una Oprima y suelte POWER.

programada.

- 4. Oprima y sostenga SETUP hasta que la tecla CBL/SAT Oprima la secuencia de teclas que le interesa programar parpadee dos veces. en la macro. Por ejemplo, para encender el televisor y subir el volumen, oprima una vez la tecla de modo TV y,
- AVISO: En una macro se puede programar secuencias de Control Remoto Sustituto para TV por Cable modelo RCRP05B hasta 15 teclas. puede configurarse para maneiar un segundo dispositivo de un 5. Oprima y sostenga SETUP hasta que parpadee dos veces.
- 6. Para añadir otra macro, repita los pasos 1 al 5 usando en el or eiemplo, para maneiar con la unidad un televisor, un cuarto paso la nueva secuencia de teclas que interesa. aparato y dos dispositivos de audio (p. ei., dos receptores de
- **AVISO:** Programar más de cinco macros en la misma tecla macro anula la configuración anterior.
- Eliminación de la Programación de una Tecla Macro haya hecho de la tecla de dispositivo Oprima una vez la tecla DVD/VCR del control remoto, la Oprima y sostenga SETUP en el control remoto hasta que
- parpadee dos veces. Ingrese 9 9 5. La tecla SETUP deberá parpadear dos veces.
- Oprima una vez la tecla macro que le interesa borrar. Oprima v sostenga SETUP hasta que la
- tecla del modo activo parpadee dos veces Ahora esta tecla macro está vacía y puede reprogramarse Ahora la tecla DVD/VCR se puede programar para un segundo (consulte "Programación de las Teclas Macro" en esta sección) dispositivo de audio. Consulte la sección "Programación Si le interesa, repita este procedimiento para borrar la del Control de Dispositivos". Para reasignar otras teclas

Uso de la Tecla Master Power El Control Remoto modelo RCRP05B tiene una característica

programación de otra tecla macro.

única que permite encender o apagar secuencialmente hasta cinco dispositivos de entretenimiento en el hogar oprimiendo una sola tecla. AVISO: MASTER POWER (POWER) funciona sólo en el modo

CBL/SAT. Si no se ha programado, sólo se encenderán o apagarán el aparato de cable o el receptor de satélite. Er cualquier otro modo, al oprimir MASTER POWER (POWER) una vez, se enciende o apaga el dispositivo seleccionado.

Programación de la Tecla Master Power Oprima y sostenga SETUP en el control remoto hasta

- que parpadee dos veces la tecla del último dispositivo Ingrese 9 9 5. La tecla correspondiente al último dispositi
- seleccionado deberá parpadear dos veces. 3. Oprima POWER una vez

- 4. Para el primer dispositivo de la secuencia de encendido Una vez finalizada la reasignación, la tecla de dispositivo oprima una tecla de dispositivo (p. ej., CBL/SAT) una vez. seleccionada (p. ei., AUD) debe parpadear dos veces para equidamente, oprima POWER una vez. Para el segundo dispositivo de la secuencia de encendido, oprima su tecla correspondiente una vez (p. ej., TV). Seguidamente, oprima Control de Dispositivos").
- . Repita el cuarto paso hasta cuatro veces más para incorpora Eliminación de Programas Personales
- el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto dispositivo. El Control Remoto modelo RCRP05B contiene un programa . Para guardar la configuración y salir del programa: de eliminación de programas personales. Puede usarlo para
- a. Oprima CBL/SAT una vez. b. Oprima y sostenga SETUP hasta que la tecla CBL/SAT
- parpadee dos veces.

Reasignación de las Teclas de Dispositivo

audio), reasigne la tecla ociosa DVD/VCR al segundo dispositivo

cual deberá parpadear una vez. Seguidamente, oprima v

sostenga SETUP hasta que la tecla DVD/VCR parpadee dos

2. Ingrese 9 9 2. La tecla DVD/VCR deberá parpadear dos veces.

. Oprima AUD una vez y, seguidamente, DVD/VCR una vez. La

tecla DVD/VCR deberá parpadear dos veces.

de dispositivo, repita este procedimiento usando la

sólo un dispositivo a la vez.

DVD/VCR como tecla de 2.º AUD

DVD/VCR como tecla de 2.º TV

DVD/VCR como tecla de 2.º CBL/SAT

DVD/VCR de nuevo como DVD/VCR

AUD->SETUP->9->9->2->DVD->AUD

correspondiente secuencia de teclas que se indica en este

AVISO: A cada tecla de dispositivo ociosa se le puede asignal

DVD/VCR—>SETUP—>9—>9—>2—>AUD—>DVD/VCR

DVD/VCR—>SETUP—>9—>9—>2—>TV—>DVD/VCR

DVD/VCR—>SETUP—>9->9->2->CBL/SAT—>DVD/VCR

DVD/VCR—>SETUP—>9->9->2->DVD/VCR—>DVD/VCR

para reasignar una tecla AUD ociosa a un segundo DVD:

la tecla DVD/VCR y realice la secuencia de pasos. Por ejemplo

AVISO: Este procedimiento anulará la programación que s

so de la Tecla Master Power

Eliminación de la Programación

de audio siguiendo este procedimiento:

- Una vez programado, apunte el control remoto a los lispositivos, Oprima CBI /SAT una vez
- Oprima POWER una vez para encender o apagar seleccionado. secuencialmente los dispositivos de entretenimiento en el Ingrese 9 8 0. La tecla del último dispositivo seleccionado deberá parpadear dos veces, hacer una pausa y volver a

Verá encenderse o apagarse los dispositivos en la secuencia parpadear dos veces para confirmar que se ha borrado toda la programación personal.

Oprima y sostenga SETUP en el control remoto hasta

Sustituya las baterías por dos (2) baterías AA nuevas (consulte la sección "Instalación de Baterías").

Resolución de Problemas

- La tecla de dispositivo parpadea cuando usted oprime una tecla, pero el dispositivo de entretenimiento no
- Asegúrese de apuntar el control remoto al dispositivo
- compruebe que no haya más de 4,6 metros de separación entre El control remoto no permite manejar los dispositivos o

La tecla de dispositivo no parpadea cuando usted oprime

eliminar todos sus programas personales, excepto sus códigos de

configuración y las teclas de dispositivo que haya reasignado.

permanece la programación de todos los dispositivos.

los comandos no se cumplen correctamente Pruebe con todos los códigos de la lista que correspondan a la

marca del dispositivo que se configura. Verifique que todos los lispositivos puedan manejarse mediante un control remoto de

La combinación de TV/VCR no responde correctamente. Use los códigos de VCR correspondientes a su marca. Para noder maneiar plenamente algunas unidades de combinación es necesario usar tanto el código de TV como el código de

VCR (consulte la sección "Configuración de Unidades de Combinación")

un aparato de cable Motorola DCT-2000 Vuelva a programar la tecla CBL/SAT con el código de cable 0476

Vuelva a intentar el procedimiento de búsqueda después de borrar la programación de las teclas de dispositivo como se

- parpadee dos veces. b. Ingrese 9 9 2.

Para obtener mayor información, visite

Este equipo ha sido probado, y se consideró que cumple con los límite confirmar su elección. Entonces será necesario programar el control del dispositivo (consulte la sección "Programación del

de los aparatos digitales de clase B, de acuerdo con las especificacione de la parte 15 de las Reglas de la FCC. El obietivo de estos límites es ofrecer una protección razonable contra interferencias nocivas en una stalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía d radiofrecuencia v. si no se instala v utiliza de acuerdo con estas instruccione puede generar interferencia periudicial para las radiocomunicaciones Sin embargo, no se garantiza que no se producirá interferencia en una instalación en particular Si su equipo causa interferencia periudicial para la recepción de radio o televisión, que puede averiguar apagando encendiendo el equipo, intente corregirla mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

IMPORTANTE: Este programa elimina todas las configuraciones Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora. personales de bloqueo de volumen, teclas con funciones Aumente la separación entre el equipo y

aprendidas, teclas de macro y bloqueo de canales. Sin embargo,

. Oprima y sostenga SETUP en el control remoto hasta que parpadee dos veces la tecla del último dispositivo

Este producto está cubierto por una o más de las siguientes patentes: 5.515.052. 6.014.092. 5.255.313. 5.414.761. 5.552.91 6.097.309, 6.522.262, 5.568.367, 6.330.091, 6.701.09

Mantenga el control remoto seco. Si se moja, séguelo inmediatament

Maneie el control remoto de forma cuidadosa. No lo deie caer. de entretenimiento en el hogar que pretende manejar y Mantenga el control remoto resquardado del polyo y la suciedad Limpie el control remoto con un paño húmedo de vez en cuando para antenerlo en buenas condiciones de operación.

> podría ocasionar desperfectos y anular la garantía. **Garantía Limitada Durante**

rmales, se encontrara que presenta defectos materiales o de mano de obra durante su vida útil mientras sea de su propiedad, tales defecto serán reparados o reemplazados (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación. Para obtener los servici de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, e producto se entregará con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo factura fechada de venta), especificación de los defectos, transporte prepagado, a la Compañía a la dirección indicada abajo. No devuelva est

> nadecuada, abuso, uso indebido, negligencia, accidente o el uso simultáneo de diferentes tipos de baterías (por ejemplo, alcalinas, típicas o recargables)FL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA

ESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO NCLUYENDO CUALOUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAI

A COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O NCIDENTALES. Ninguna persona ni representante está autorizado asumir, a nombre de la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una

otros derecho

Línea de Ayuda para el Cliente: 1-800-420-7968

EE.UU.: Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, CANADÁ: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

Conecte este equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté

conectado el receptor. Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión

para solicitar asistencia. ste equipo ha sido verificado y se sabe que cumple con los límites para un ispositivo de computación de clase B, de acuerdo con las especificaciones

de las Reglas de la FCC. Para garantizar el cumplimiento con las reglas de la FCC, se deben utilizar cables blindados con este equipo. El funcionamient con equipo no aprobado o cables no blindados podría ocasionar interferenc en la recepción de radio y TV. Se le advierte al usuario que los cambios y nodificaciones realizados al equipo sin la aprobación del fabricante podríar nular la autoridad del usuario conferida para utilizar este equipo.

Utilice y almacene el control remoto únicamente en entornos de emperatura normal.

Modificar o sabotear los componentes internos del control remoto

Audiovox Electronics Corporation (la "Compañía") le garantiza a uste el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso

producto al distribuidor. Esta Garantía no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizad fuera de los Estados Unidos o Canadá. Esta Garantía no es transferible o incluye los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalació de este producto. Esta Garantía no aplica si, es opinión de la Compañía

que, este producto ha sufrido daños debido a alteraciones, instalación COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PROVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA

Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidad o garantías expresas. CUALESOUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITA:

LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. EN NINGÚN CASC El control remoto no hace encender una combinación de

TV/VCR marca Sony o Sharp. Para encender estos productos, es necesario programar el

código de TV en el control remoto. Para productos Sony, use el código de TV 0000 y el código de VCR 0032. Para productos Sharp, use el código de TV 0093 y el código de VCR 0048.

www.rcaaccessories.com Para reasignar otra tecla de dispositivo ociosa, úsela en lugar de

la Vida Útil del Producto

El segundo televisor no tiene volumen Siga las instrucciones de la sección "Modificación del Bloqueo

Las teclas v I no funcionan con

(consulte la sección "Programación del Control de Dispositivos"). He seguido el procedimiento de búsqueda pero sigo sin encontrar un código que funcione.

a. Oprima y sostenga SETUP hasta que la tecla de dispositivo

Oprima y suelte dos veces la tecla de dispositivo cuya O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTARÁN programación interesa borrar.

RCRP05B US IB 01 Marca(s) Registrada(s

garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o

emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones

legales específicos; según el estado/provincia, puede disfrutar además de

anteriores no apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos